

Užívateľský manuál

Buggy 4x4

Popis diaľkového ovládania

Do diaľkového ovládania vložte 3 AAA batérie. Po zapnutí diaľkového ovládania dochádza k párovaniu rádiového signálu s autíčkom, ktoré trvá zhruba 2 sekundy.

V priebehu vyhľadávania signálu a párovanie bliká kontrolka na diaľkovom ovládaní. V prípade, že sa zmení blikanie z krátko blikajúce na dlho blikajúce, je frekvencia nastavená. V prípade, že dôjde k situácii, že nedošlo k párovaniu frekvencie. Vymeňte batérie diaľkového ovládania.

Pre kontrolu ovládania stlačte brzdu a zastavte autíčko. Následne brzdu uvoľnite.

Odporúčania na nabíjanie batérie

Doba nabíjania batérie je 4-6 hodín, maximálne však 10 hodín.

Pred nabíjaním sa uistite, že sú káble ka batérii pripojené so správnou polaritou.

- Vypnite autíčko pomocou vypínača do polohy OFF- vypnuté
- Pripojte batériu so správnou polaritou
- Nikdy úplne nevybíjajte batériu, aby nedošlo k jej poškodeniu a obmedzenie jej životnosti.
- Batériu nabíjajte, keď si všimnete viditeľne nižšiu rýchlosť pohybu autíčka.
- Batériu nabíjajú zásadne dospelé osoby a majú proces nabíjania pod stálym dohľadom. V priebehu nabíjania dbajte na zvýšenú bezpečnosť detí, aby nedošlo ku kontaktu s elektrickým prúdom a prípadnému zraneniu.
- Dbajte, aby nabíjacie okruh nebol skratovaný.
- Batérie a príslušenstvo na nabíjanie nie je hračka, nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali.
- Za žiadnych okolností batériu a nabíjačku nerozoberajte.
- Pre Vašu bezpečnosť odporúčame opatriť batériu krytkou.
- Batérie je ťažká, obsahuje elektrolyty kyseliny. Dbajte, aby nedošlo k jej pádu a vzniku vážneho zranenia.

Pred nabíjaním batérie je nutné zapojiť nabíjačku do slotu pre nabíjanie.

- Batérie sa v priebehu nabíjania ohrieva, v prípade, že je batéria, alebo nabíjačka horúca, okamžite ukončíte nabíjanie.
- Dbajte, aby batéria, nabíjačka, príslušenstvo nebolo poškodené a nedošlo k vzniku úrazu, alebo poškodeniu majetku.
- V prípade, že batériu nepoužívate, je nutné ju pravidelne nabíjať, aspoň raz mesačne.
- Nikdy neskratujte batérie, alebo nabíjačku tekutinou, alebo vodou. Nikdy nemeňte batériu a nabíjačku a v prípade problému vždy vykonávajte opravu v autorizovanom servise.

V prípade, že ho chcete ovládať pomocou diaľkového ovládania, je nutné ho pripraviť na použitie.

Vložte batérie a dbajte na ich vloženie so správnou polaritou.

- Nikdy nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie.
- Nikdy nepoužívajte batérie, ktoré sú poškodené, skončila ich životnosť, alebo ktoré sú ine konštrukcie, ako je predpísané výrobcom.

Pravidelná údržba

Vyberte batériu v prípade, že nebudete rc-model ďalej používať.

Vyčistite model a odstráňte všetky nečistoty, prach, piesok, blato.

Použite olej pre údržbu rc-modelu a ochranu proti hrdzi.

Skladujte rc-model a batérie oddelene.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Nikdy rc-model nepoužívajte na verejných cestných komunikáciách.

Nikdy rc-model nepoužívajte v blízkosti skupiny ľudí, v blízkej vzdialenosti ľudí a zvierat. Hrozí zranenia, poškodenie majetku v prípade kolízie s prekážkou a tiež následné poškodenie rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívajte v blízkosti vodných zdrojov, ako sú jazerá a rybníky, aby nedošlo k jeho utopeniu a jeho nenávratnému poškodeniu.

Uistite sa, že nikto iný vo Vašej blízkosti nepoužíva rovnakú rádiovú frekvenciu, ako má rc-model, aby nedošlo k strate ovládateľnosti a kontroly nad modelom.

Aby ste predišli nehodám, zraneniam, alebo poškodeniu rc-modelu, vždy dodržujte tieto inštrukcie

- Pred použitie rc-modelu vždy plne vysuňte anténu do maximálnej dĺžky
- Zapnite diaľkové ovládanie
- Zapnite rc-model

Nikdy sa nedotýkajte otáčajúcich sa kolies, alebo iných mechanických dielov rc-modelu.

Nikdy rc-model nepoužívajte za dažďa, alebo s ním nechodte cez vodu, ako sú kaluže a ďalšie vodné prekážky. Hrozí poškodenie elektrických diel a vznik skratu s následným trvalým poškodením rc-modelu.

Po ukončení používania je batéria a rc-model zahriaty, nebezpečenstvo popálenia, dbajte na správnu manipuláciu.

Po ukončení používania, zložte anténu diaľkového ovládania, aby nedošlo k jej ohnaniu, ulomeniu, alebo inému poškodeniu.

Vyberte batérie z rc-modelu z diaľkového ovládania, aby nedošlo k nechcenému výtoky elektrolytickej tekutiny a poškodenia.

Bezpečnostné upozornenia na použitie batérii

Nikdy sa nesnažte batériu rozoberať, alebo inak meniť a tiež poškodzovať jej prírodné elektrické káble. Môže dôjsť k následnému skratu a nenávratnému poškodeniu rc-modelu.

Nikdy nepoužívajte inú, ako výrobcom dodávanú nabíjačku na nabíjanie batérii. Nikdy nabíjačku neupravujte, alebo nenabíjajte batériu nevhodným spôsobom, ktorý je iný ako odporúča výrobca.

Batérie sa v dôsledku používania zahrieva. Pred nabíjaním nechajte batériu vychladnúť.

Po skončení používania vždy vypnite rc-model a diaľkové ovládanie a odpojte elektrické káble batérie a vyberte jej z rc-modelu i diaľkového ovládania.

Ukončíte používanie batérie, ktoré majú vysoký stupeň opotrebovania, sú zdeformované, alebo inak poškodené. Nebezpečenstvo výbuchu!

POZOR

1. Nikdy rc-model nepoužívajte na verejných komunikáciách, v blízkosti ľudí, alebo malých detí.

2. Vysunutá anténa predstavuje riziko zranenia, dbajte na správnu manipuláciu a nikdy jej nenasmerujte koncom k tvári inej osoby, ktorá je v blízkosti.

3. Výrobok obsahuje malé časti, chráňte pred deťmi do 3 rokov, nebezpečenstvo udusení!

Používaním dochádza k zahriatiu rc-modelu a batérie, dbajte na správnu manipuláciu a nechajte zahriate časti vychladnúť.

Nikdy nepoužívajte rovnakú rádiovú frekvenciu, a rc-model používajte zásadne mimo dosahu rovnakého rádiového signálu iného rc-modelu, aby nedošlo k strate kontroly nad modelom.

Riešenie problémov

Rc-model nie je možné ovládať:

- diaľkové ovládanie je vypnuté, zapnite diaľkové ovládanie
- batérie v diaľkovom ovládaní sú nesprávne vložené, skontrolujte vloženie batérie a dbajte na správnu polaritu
- Batérie sú vybité, dobite, alebo vymeňte batérie

Rc-model nesprávne reaguje na pokyny diaľkového ovládania:

- Niekoľko iný v blízkosti rc-modelu používa rovnakú rádiovú frekvenciu
- Vzdialenosť rc-modelu a diaľkového ovládania je väčšia ako rádiový dosah medzi rc-modelom a diaľkovým ovládaním, skráťte vzdialenosť
- Batérie rc-modelu, alebo diaľkového ovládania sú vybité, nabite batérie

POZOR

Dbajte na správnu kompletizáciu jednotlivých častí rc-modelu a vyhľadajte pomoc skúsenej osoby, alebo dospelého.

Rc-model obsahuje malé časti, nebezpečenstvo udusenía, chráňte pred malými deťmi.

Pravidelne kontrolujte stav rc-modelu a dbajte na správnu údržbu.

Správne zapojte batérie a dbajte na správnu polaritu.

Vždy na nabíjanie používajte originálnu nabíjačku dodávanú s rc-modelom.

Rc-model sa skladá z mechanických častí, dbajte na správnu manipuláciu a chráňte ho pred deťmi.

Pred čistením vždy vypnite rc-model a diaľkové ovládanie.

Anténa diaľkového ovládania je ostrá a nikdy ju nesmerujte do tváre, alebo očí.

Vždy používajte batérie rovnakého zloženia a nikdy nekombinujte batérie s rôznou mierou nabitia, alebo s inou konštrukciou. Dbajte na odporúčania výrobcu a nabíjacie batérie musia byť v priebehu nabíjania pod stálym dohľadom dospeléj osoby.

Vymeňte a zlikvidujte použité batérie. Batérie nesmú byť v priebehu používania skratované kontaktom s kovovými predmetmi.

Starostlivo uschovajte návod na použitie rc-modelu pre prípad budúceho použitia.

Dôležité informácie na použitie Li-Po batériu

- nenabíjacie akumulátory by nemali byť nabíjané!
- Dobíjacie batérie / akumulátory nabíjajte iba pod dohľadom dospelých
- Rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie nesmú byť použité spoločne!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!

Vybité batérie z prístroja odstráňte a vyhadzujte iba do určených zberných miest!

- Dodaný akumulátor nie je úplne nabitý! Pred použitím úplne nabite akumulátor!
- Nabite batériu ihneď po použití!
- Počas používania je akumulátor horúci, nechajte ho pred uschovaním modelu vychladnúť!
- Neskratujte akumulátor! To môže v najhoršom prípade spôsobiť požiar a skrátiť jeho životnosť

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nefunkčnosti výrobku, alebo škôd, vzniknutých pri nesprávnej manipulácii s výrobkami.

Zákazník sám nesie plnú zodpovednosť, čo zahŕňa okrem iného, správne zaobchádzanie s batériou a dodržiavanie nabíjacích postupov.

- * Nesprávne použitie batérií môže viesť k požiaru alebo chemické popáleniny.
- * Preťaženie, nadmerným prúdom, alebo úplným vybitím sa drasticky ničia batérie.
- * Mechanickým namáhaním, drvením, stláčaním, ohýbaním, vrtaním sa batéria zničí.
- * Batérie neotvárajte alebo nekúskajte, nehádzte do ohňa, chráňte pred deťmi.
- * Pri manipulácii s poškodenými alebo tečúcimi batériami postupujte s extrémnou opatrnosťou. To môže viesť k zraneniu.
- * Nikdy neskratujte batérie, vždy pripájajte na správnu polaritu
- * Chráňte batériu pred teplom nad 65 ° C, chráňte pred horúcimi časťami.
- * Pred uložením (napr. V zime), nabite batériu - nesmie byť úplne vybitá. Batérie by sa mala skladovať nabitá na 50%. Neskladujte batériu úplne nabitú či vybitú!

Obsah batérie sa nesmie dostať do styku s pokožkou a očami.

- * Pri styku s pokožkou umývajte veľkým množstvom vody.
- * Pri zasiahnutí očí vyplachujte veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom.
- * Preťaženie: Ak sa nabíjačka nevypne kvôli závade, batérie sa začínajú spaľovať. Preto nabíjania pravidelne monitorujte.
- * Lítium polymérové články, nabíjajte len na nehorľavých podkladoch a pod dozorom, hrozí vznietenie!
- * Pre nabíjanie používajte iba nabíjačky určené pre Li-Po batérie. Pri použití nesprávnych nabíjačiek Nenesieme žiadnu zodpovednosť. Obrovská hustota energie môže lítium-polymérové články vznietiť.

Prevádzka a údržba

Zapnutie rc-modelu

1. Zapnite vypínač diaľkového ovládania do polohy ON- zapnuté
2. Po zapnutí svieti kontrolka zapnutia diaľkového ovládania, zapnite rc-model pomocou vypínača do polohy ON- zapnuté
3. Zatiahnite spúšť diaľkového ovládania dozadu, alebo posuňte dopredu a zistíte, či dochádza k pohybu

Odstraňovanie porúch

Elektro autíčko sa nepohybuje:

- Nízky stav batérie- dobite batériu
- Je aktivovaná poistka, odstráňte ju pomocou Fuse- poistka, Reset. Zmena nastavenia
- batéria je poškodená, alebo za hranicou životnosti, Motor je poškodený, alebo elektrický okruh je poškodený - kontaktujte predajcu a vykonajte opravu, alebo výmenu poškodených častí

Elektro autíčko sa pohybuje krátku dobu:

- Nízky stav batérie- dobite batériu
- Batéria je stará - vymeňte batériu

Elektro autíčko sa pohybuje pomaly:

- Nízky stav nabitia batérie
- Elektro autíčko sa používa v nevhodných podmienkach
- Elektro autíčko je preťažené, dodržujte maximálnu povolenú hmotnosť 50 kg

Elektro autíčko je nutné postrkávať, aby išlo dopredu:

- Možný slabý kontakt batérie, alebo prípojných káblov, skontrolujte zapojenie batérie a kontaktov
- Závada na motoru- kontaktujte predajcu

Problematické prepínanie pohybu vpred a vzad:

Pred zmenou pohybu je nutné zastaviť a až následne zmeniť smer pohybu

Hlasné zvuky z motora, alebo prevodovky

skontrolujte, či nie je motor, alebo prevodovka poškodená, kontaktujte predajcu

Batériu nie je možné nabíjať:

- nabíjací konektor nie je správne pripojený
- nabíjačka nie je zapojená do elektrickej siete
- nabíjačka nefunguje. Vykonajte výmenu.

Upozornenie, nabíjačka sa v priebehu nabíjania zahrieva!